

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred prvo uporabo in po tem, ko aparata nekaj casa niste uporabljali ga splaknite s hladno vodo preden vanj vlijete smetano.
2. Napolnite z ohlajeno svezo smetano ali drugimi sestavinami glede na recept. Nikoli ne napolnite aparata preko dovoljene mere, ki je oznacena na njenem spodnjem delu (0,5 ali 1L, odvisno od modela). Pred pripravo recepta raztopite sestavine, da se izognete grudam in trdnim delcem.
3. Vstavite tesnilo v glavo in trdno ter enakomerno privijte glavo na telo aparata. Glava je na svojem mestu, ko ni vidnih navojev. Ne privijajte postrani, preko navojev in pazite, da ne prekrizate navojev.
4. Vstavite bombico (N20-srebrna) v nosilec bombice
5. Privijte nosilec bombice na vhodni ventil dokler se vsebina bombice ne sprosti v aparatu s sikajocim zvokom. Uporabite samo eno bombico za vsako polnjenje pol literskega aparata (samo dve za literski aparat). Pretresite aparat mocno trikrat v navpicni smeri. Pri uporabi zelo ohlajenih sestavin ali rastlinske smetane, pretresite do 10 krat. Odvijte nosilec in bombico. Pojav rahlo sikajocega zvoka je obicajen pri tem opravilu. Nosilec nadomestite s pokrovckom. Odstranite in odvrzite prazno bombico, ki jo reciklirajte kot odpadno zeleno.
6. Pri praznjenju aparat drzite navpicno (dekorator obrnjen navzdol) pribлизno 1cm nad podlagom in narahlo pritisnite rocaj za praznjenje. Ce stepena smetana ni dovolj trdna, ponovno pretresite. Pri kasnejsi uporabi ne tresite ponovno, ker se lahko smetana prevec strdi.
7. Vedno shranjujte aparat v hladilniku, vendar nikoli v zamrzovalnem delu hladilnika.
8. Shranjevanje polnega aparata: Odvijte dekorator in ga splaknite s toplo vodo ter privijte nazaj. Po uporabi hranite aparat v hladilniku. Na ta nacin bo vsebina ostala sveza vec dni.
9. Ciscenje in shranjevanje praznega MOSA aparata:
-Preden ga odprete obvezno izpustite ves preostali pritisk iz aparata s pritiskom na rocaj za praznenje.
-Ko ni vec pritiska v aparatu, odvijte glavo (nikoli ne vlecite za rocaj, ker ga lahko poskodujete), ter odstranite tesnilo in dekorator. Z notranje strani pridrzite ventil z roko in odvijte adapter dekoratorja z drugo roko.
Temeljito ocistite vse komponente s toplo vodo, blagim cistilom in krtacko. Pustite da se posusi in shranite glavo in telo loceno.
Nikoli ne cistite katerekoli od komponent aparata v pomivalnem stroju.
Nikoli ne cistite katerekoli od komponent aparata v vroci ali vreli vodi.

KORISTNA NAVODILA

1. Pred uporabo dobro ohladite aparat pod tekoco hladno vodo ali v hladilniku.
2. Uporabljajte le tekoce oziroma topne sestavine. Netopne sestavine kot semena, grudice ipd, povzrocijo da se ventil zamasi in lahko povzrocijo nepravilno delovanje aparata.
3. Najbolj primerno sladilo je tekoce ali sladkor v prahu. Kristalni sladkor ali sol predhodno popolnoma raztopite v vodi ali mleku. Uporabljajte le tekoce zacimbe ali zacimbe v prahu.
4. Posledica premocnega tresenja bo pretrda smetana, zato ne tresite vec kot 3 do 4 krat. Ne tresite pred vsako uporabo. Pri receptih, ki vsebujejo poleg smetane se ostale sestavine, pretresite veckrat in bolj pogosto.
5. Pri praznjenju vedno drzite aparat navpicno z dekoratorjem obrnjениm navzdol, sicer bo v aparatu ostala smetana, ki je ne bo mogoce uporabiti zaradi pomanjkanja plina (pritiska).
6. Najboljsi rezultat boste dosegli, ce boste postregli neposredno po pripravi.
7. Pri daljsem shranjevanju naj bosta glava in telo locena.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Nikoli ne uporabite vec kot 1 (ene) bombice na pol litra smetane. Uporaba vecih bombic, kot je predpisano, privede do povisanega pritiska v aparatu in s tem posledicno do resnih poskodb uporabnika.
2. Aparat in bombice so naprave pod pritiskom, ki zahtevajo povecano pozornost in skrb pri uporabi.
3. Iz varnostnih razlogov se nikoli ne sklanjajte nad aparatom, ki je pod pritiskom.
4. Aparat odprite sele, ko ste iz njega spustili popolnoma ves pritisk. Drzite stisnjeni rocaj za praznenje, dokler se slisi sikajoc zvok. Vedno se prepricajte, da je aparat res ispraznjen in da ni slucajno zamosen. Ce je zamosen, ali ce niste prepricani, da je popolnoma izpraznjen, ga ne poskusajte odpirati dokler je pod pritiskom.
5. V primeru nepravilnega polnjenja s trdnimi delci, ki lahko povzročijo blokado ventila in s tem zamasete aparata, naredite sledece: Pod nobenim pogojem ne poskusajte odviti glave! Postavite aparat na ravno podlago in pocakajte da se vsebina usede na dno. Nato prekrijte glavo z debelo krpo in veckrat stisnite rocaj dokler ne izpraznите popolnoma ves preostali plin. Ce tudi potem ne morete odviti glave, ali ce plina ne morete popolnoma izprazniti, posljite aparat na popravilo.
6. Ne uporabljajte ostrih in hrapavih predmetov za ciscenje aparata ali njegovih delov.
7. Aparata ne shranjujte v zamrzovalniku.
8. Aparata ne izpostavljajte povisani temperaturi (stidelnik, sonce, pecica, mikrovalovna pecica).
9. Pri ciscenju razstavite le dele, ki jih prikazuje slika 5.
10. Vsi MOSA deli se enostavno razstavljajo in sestavljajo, zato nikoli ne uporabljajte sile.
11. Pri odpiranju aparata nikoli ne vlecite za rocko za praznenje ali za nosilec bombice, ker ju lahko poskodujete, ampak drzite za glavo aparata in jo odvijte.
12. Opozorilo: Uporabljajte le originalne MOSA nadomestne dele Nikoli ne uporabljajte MOSA delov aparata za druge izdelke MOSA ali za izdelke drugih proizvajalcev.
13. Na popravilo vedno prinesite kompletен aparat (glava in telo).
14. Ne izvajajte modifikacij aparata na svojo roko.
15. Uporabljajte le originalne MOSA N2O (srebrne) bombice za enkratno uporabo.
16. Nikoli ne uporabljajte poskodovanega aparata. V primeru, da vam je padel na tla, ga posljite na varnostni pregled.
17. Aparat in bombice shranjujte izven dosega otrok.
18. MOSA aparata ne uporabljajte v druge namene kot za stepanje tekocin (smetane, krem ipd).
19. Ta navodila za uporabo shranite.

Uvoznik za Slovenijo: Euronova d.o.o., Brnciceva 13
SI-1231 Ljubljana, Slovenija, Tel: +386 (01) 561-32 95
e-mail: info@euronova.si www.euronova.si