

NAVODILA ZA UPORABO

Skrbno preberite navodila in jih vedno hranite ob napravi. Pred prvo uporabo vse dele naprave sperite s tekočo vodo.

Vstavite cevko v napravo in vanjo natočite hladno tekočino. V napravo ne vlivajte vroče ali tople tekočine. Prav tako ne vlivajte gostih in kremastih tekočin. Napolnite do višine lijaka. Nato odstranite cevko.

Maksimalna kapaciteta vsebine je 0,75L

Skrbno privijte zgornji del aparata, pazite, da navoj ne preskoči. Vstavite bombico CO2 v njeno sedišče. Uporabljajte samo originalne Mosa CO2 bombice.

Privijte držalo bombice v glavo aparate, toliko, da zaslišite sikajoč zvok prehajanja plina. Napravo napolnite le z 1 bombico. Potem napravo dobro pretresite. Gumb na vrhu glave se bo izbočil, ko bo naprava pod pritiskom.

Napravo pretresite 10-15x, da dobro premešate plin in tekočino. Odstranite držalo bombice in bombico ustrezno zavržite. Pustite napravo, da stoji 5-10 minut (v primeru, da želite gazirati vino, napravo v hladilniku pustite 1 uro), nato pa pritisnite gumb, da odvečen plin uide iz naprave. Plin bo iz naprave ušel na strani in je lahko mrzel, zato ne prekrivajte luknje z roko ali drugim delom telesa ali predmetom ali je ne usmerjajte v te dele.

Previdno odvijte glavo in nalijte tekočino v kozarce.

V kolikor naprava stoji dlje časa, se lahko v njej nabere pritisk, zato glavo vedno odvijte previdno.

NAPOTKI ZA UPORABO

Za boljši rezultat napravo pred uporabo ohladite v hladilniku ali po tekočo mrzlo vodo. Ne uporabljajte vročih ali toplih tekočin z napravo.

Napravo dobro pretresite po polnjenju s plinom. Dlje, kot pustite napravo stati po polnjenju s plinom, boljši bo rezultat gaziranja. Maksimalni čas stanja naj bo 24 ur.

Ne uporabljajte gostih ali kremastih tekočin. Nekatere tekočine, kot recimo pivo ali sirupi z visoko vsebnostjo sladkorja, se lahko po gaziranju zelo penijo, zato pustite napravo stati vsaj 5 minut po polnjenju s plinom, potem pa previdno stisnite gumb za odvajanje pritiska in odprtino obrnite stran od ljudi in predmetov.

Za popravila vedno priložite vse dele naprave, za rezervne dele kontaktirajte svojega dobavitelja

ODPRAVA NAPAK

Bombica pri navitju ni preluknjana. Uporaba neoriginalne bombice ali ste jo vstavili nepravilno. Bombico vedno obrnite z vratom proti ventilu na aparatu.

Tekočina ali plin uhaja skozi odprtino, čeprav niste pritisnili na gumb. Napravo ste ali preveč napolnili ali se je tekočina med procesom segrela, zato varnosti ventil izloča presežek vsebine. To se bo avtomatsko ustavilo, ko bo pritisk dovolj nizek. Prav tako lahko pritisnete na gumb in ta proces pospešite. Lahko je poškodovan tudi gumb, v tem primeru se obrnite na prodajalca.

Ko privijete bombico, plin uhaja med glavo in spodnjim delom aparata. Manjka tesnilo na glavi aparata, vstavite ga. Tesnilo je poškodovano, vstavite novo tesnilo. Glava aparata ni dobro privita

na spodnji del, dobro jo privijte. Navoj na spodnjem delu aparata je poškodovan, kontaktirajte prodajalca.

Tekočina ne postane gazirana. Naprave po gaziranju niste dobro pretresli. Stisnite gumb, da plin uide iz naprave in postopek ponovite. V napravo ste vlili preveč tekočine. Vedno preverite, da v napravo vlijete samo do začetka lijaka tekočine, drugače ni prostora za plin.

VARNOSTNI NAPOTKI

Vedno hranite ta dokument ob napravi skozi celotno obdobje uporabe naprave. Naprava je namenjena samo za namen, opisan v tem dokumentu. Uporabljajte samo tekočino brez dodanih trdnih delcev (led, limona...). Ne uporabljajte vročih ali toplih tekočin, uporabljajte samo jedljive snovi.

Bombice in aparat so naprave pod pritiskom in je z njimi treba ravnati previdno. Glede ravnanja z bombicami preberite na njihovi embalaži.

Hranite napravo in bombice izven dosega otrok. Z napravo vedno rokujte v njenem pokončnem položaju.

Glava se na aparat privija brez upora. Če je ob privijanju prisoten upor, preverite, da ne križate navojev. Vsi deli so odstranljivi z lahkoto, zato ne uporabljajte sile. V kolikor je naprava poškodovana, je ne uporabljajte, kontaktirajte prodajalca.

Glavo z aparata odvijte samo, ko je iz nje ušel ves plin, to storite s pritiskom na gumb, dokler sikajoč zvok ne pojenja.

Ne izpostavljajte naprave ali njenih delov in bombice vročini (pečica, štedilnik, mikrovalnovna pečica...) in ne postavljajte jih v zamrzovalnik.

Poseg v napravo, razen kot je opisan v teh navodilih, avtomatsko prekine garancijo in odgovornost proizvajalca in prodajalca.

Kadar praznite plin s pritiskom na gumb ne držite odprtine obrnjene proti drugim osebam ali predmetom. Pazite, bombica je po uporabi zelo hladna, zato se je ne dotikajte z golimi rokami.

Preden odstranite glavo naprave, s pritiskom na gumb vedno popolnoma izpraznite plin iz naprave. V kolikor naprava stoji dlje časa, se lahko v njej nabere pritisk, zato glavo vedno odvijte previdno.

Ne razstavljajte gumba ali varnostnega ventila, ker ne bosta več delovala pravilno. Edini odstranljivi deli so glava aparata, pokrovček bombice, merilna cevka in držalo bombice.

ČIŠČENJE

Preden napravo razstavite, iztisnite presežek plina s pritiskom na gumb, šele na to odvijte glavo. Sperite glavo pod mlačno tekočo vodo. Med spiranje pritisnite tudi gumb za sprostitev plina, da voda steče skozi odprtino. V kolikor je potrebno, uporabite blag detergent in mehko gobo.

Dobro sperite spodnji del aparata, sploh notranjost. V kolikor je potrebno, lahko spodnji del operete v pomivalnem stroju. Glave naprave ne smete nikoli prati v pomivalnem stroju.

Vse dele dobro osušite, preden jih sestavite nazaj in shranite. Ne uporabljajte ostrih in abrazivnih materialov za čiščenje, ter pri čiščenju ne presegajte temperature 50°C.